

Απλοποιημένο Πληκτρολόγιο



Σύνδεση

Σε πολλές περιπτώσεις συστήνεται να συνδέετε/αποσυνδέετε τα περιφερειακά των ηλεκτρονικών υπολογιστών πριν ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας.

Σύνδεση του Απλοποιημένου Πληκτρολογίου σε θύρα PS2:

- Κλείστε τον υπολογιστή σας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εύκολη πρόσβαση στο πίσω μέρος του υπολογιστή σας.
- Αποσυνδέστε το υφιστάμενο πληκτρολόγιο
- Προσέξτε τον τρόπο που είναι τοποθετημένη η σύνδεση στο άκρο του καλωδίου του πληκτρολογίου και ευθυγραμμίστε την με την αντίστοιχη θύρα σύνδεσης πληκτρολογίου στο πίσω μέρος του υπολογιστή, πριν την πιέσετε να εφαρμόσει. Αν δεν εφαρμόζει ομαλά ελέγξτε την ευθυγράμμιση πριν ξαναδοκιμάσετε.

Για σύνδεση σε θύρα USB μπορείτε να ζητήσετε επιπρόσθετα ένα προσαρμογέα USB.

Βοηθητικές Λειτουργίες

Σε θέση βοηθητικών λειτουργιών το πλήκτρο Φ παραμένει πατημένο μέχρι να πατήσετε άλλο πλήκτρο.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη θέση πατήστε το πλήκτρο CAPS LOCK τρεις συνεχόμενες φορές.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη θέση πατήστε και πάλι το πλήκτρο CAPS LOCK τρεις συνεχόμενες φορές.

Όταν είναι ενεργοποιημένες οι βοηθητικές λειτουργίες πρέπει να πατήσετε δύο φορές το πλήκτρο Φ για να εμφανιστεί το γράμμα Φ στην οθόνη του υπολογιστή.

Αν πατήσετε το πλήκτρο Φ μια φορά και εμφανίζεται στην οθόνη το γράμμα Φ, τότε σημαίνει ότι δεν είναι ενεργοποιημένες οι βοηθητικές λειτουργίες. Αν για να εμφανιστεί το γράμμα Φ στην οθόνη πρέπει να πατήσετε δύο φορές το πλήκτρο Φ, τότε είναι ενεργοποιημένες οι βοηθητικές λειτουργίες.

Παράδειγμα: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία F7:

Πατήστε και αφήστε 3 συνεχόμενες φορές το πλήκτρο Caps Lock (ενεργοποίηση βοηθητικών λειτουργιών)

Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο Φ (το οποίο παραμένει πατημένο λόγω των βοηθητικών λειτουργιών που ενεργοποιήσατε προηγουμένως)

Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο 7

Πατήστε και αφήστε το πλήκτρο Caps Lock (απενεργοποίηση των βοηθητικών λειτουργιών)

Οι βοηθητικές λειτουργίες ενδυναμώνουν την επιλογή Sticky Keys, η οποία αποτελεί επιλογή προσβασιμότητας των MS Windows. Για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή Sticky Keys, από το μενού Start στον υπολογιστή σας επιλέξτε: Settings>Control Panel>Accessibility Options, ή την ιστοσελίδα www.microsoft.com για περισσότερες πληροφορίες.

Επιπρόσθετα για το Απλοποιημένο Πληκτρολόγιο**Πλέγμα Πληκτρολογίου**

Καθοδήγηση των δακτύλων στο ορθό πλήκτρο, και υποστήριξη του καρπού και της παλάμης κατά την πληκτρολόγηση. Εφαρμόζεται και αφαιρείται εύκολα από το πληκτρολόγιο. Κατασκευασμένο από ατσάλι ή πλαστικό (Perspex). Καθαρίζεται εύκολα.

**ΠΑΜΕ στα ελληνικά(Πρώτο Αλφάβητο Με Εικόνες)**

το πλήκτρο Β από την εικόνα ενός βάζου, κ.ο.κ.). Η δημιουργία αυτού το πληκτρολογίου πηγάζει από τη φιλοσοφία της φωνολογικής ενημερότητας και τις αρχές ανάπτυξης προ-αναγνωστικών δεξιοτήτων

Διάφανη Ελαστική Μεμβράνη Πληκτρολογίου η οποία φέρει σχετική εικόνα αντιπροσωπευτική για κάθε γράμμα. Οι εικόνες έχουν συστηθεί από ομάδα νηπιαγωγών (π.χ. στο πλήκτρο Α, το γράμμα συνοδεύεται από την εικόνα ενός αλόγου,

Διάφανη Ελαστική Μεμβράνη Πληκτρολογίου

Παρέχει προστασία από υγρά, σκόνη και βρομιά.

**Προσαρμογέας για χρήση δύο PS2 πληκτρολογίων**

Επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση δύο πληκτρολογίων με σύνδεση PS2 στην PS2 ή στην USB θύρα του υπολογιστή.

Προσαρμογέας USB

Για τη χρήση του πληκτρολογίου σε θύρα υπολογιστή USB.



Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.mkprosopsis.com, ή επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων μας: sales@mkprosopsis.com, ή στο τηλέφωνο +357 99631773.

Χαρακτηριστικά του Απλοποιημένου Πληκτρολογίου

Για να εμφανιστούν οι ακόλουθοι χαρακτήρες κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Φ και στη συνέχεια πατήστε και αφήστε το επιπρόσθετο (αντίστοιχο) πλήκτρο.

F1 ως F9	F(Φ) + ο αντίστοιχος αριθμός	PgDn	F(Φ) + κάτω βέλος
F10	F(Φ)+0	Home	F(Φ) + βέλος αριστερά
F11	F(Φ) + / (το πλήκτρο κάτω από το Caps Lock)	End	F(Φ) + βέλος δεξιά
F12	F(Φ)+ ` (το πλήκτρο κάτω από το Ctrl)	Print Screen	F(Φ) + P(Π)
PgUp	F(Φ) + πάνω βέλος	Euro Symbol	F(Φ) + E

Εγγύηση

365 μέρες εγγύηση από την μέρα αγοράς για το προϊόν αυτό, νοουμένου ότι δεν έχει υποστεί ζημιά λόγω ανθρώπινης κακομεταχείρισης ή παρέμβασης. Η εταιρεία δεσμεύεται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει ένα ελαττωματικό προϊόν, όταν αυτό επιστραφεί στην εταιρεία μέσα στη δεδομένη περίοδο ισχύος της εγγύησης. Για τεχνική υποστήριξη, επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος εκτός της περιόδου ισχύος της εγγύησης παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο: support@mkprosopsis.com, τηλέφωνο +357 99631773. Η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε άλλα προϊόντα τα οποία πιθανόν να έχουν υποστεί ζημιά λόγω ατυχήματος, κακής χρήσης, κακόβουλης ενέργειας ή παρέμβασης από άλλη υπηρεσία/άτομο εκτός της εταιρείας μας. Η εγγύηση δεν επεκτείνεται στη χρήση αυτού του προϊόντος με άλλο εξοπλισμό για τον οποίο δε σχεδιάστηκε. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στις συνδέσεις του πληκτρολογίου από απροσεξία δεν καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος.